

XPOWER ULTRA

Para todos los modelos

DISPLAY	LED FUNCIONAMIENTO	TEMPORIZADOR	FALLO
E0	Parpadea una vez	X	Error EEPROM evaporador
E1	Parpadea dos veces	X	Error de comunicación en unidad interior y exterior
E3	Parpadea cuatro veces	X	Velocidad del ventilador interior ha estado fuera de control
E4	Parpadea cinco veces	X	Circuito abierto del sensor de temperatura del ambiente interior T1 o cortocircuito
E5	Parpadea seis veces	X	Circuito abierto del sensor de temperatura del coil evaporador T2 o cortocircuito
EC	Parpadea siete veces	X	Detección de fugas en refrigerante
F1	Parpadea dos vez	O	Circuito abierto del sensor de temperatura del ambiente exterior T4 o cortocircuito
F2	Parpadea tres veces	O	Circuito abierto del sensor de temperatura del coil condensador T3 o cortocircuito
F3	Parpadea cuatro veces	O	Circuito abierto del sensor temperatura de descarga del compresor T5 o cortocircuito
F4	Parpadea cinco veces	O	Error EEPROM condensador
F5	Parpadea seis veces	O	Velocidad del ventilador exterior ha estado fuera de control
P0	Parpadea una veces	★	Mal funcionamiento del IPM o IGBT
P1	Parpadea dos veces	★	Sobre voltaje o sobre protección de baja tensión
P2	Parpadea tres veces	★	Protección de alta temperatura del compresor, diagnostico y solución
P4	Parpadea cinco veces	★	Compresor inverter error drive

O (light) X (off) ★ (flash)