

CONTROL REMOTO
MANUAL DEL USUARIO



Carrier está comprometido en mejorar continuamente los productos de Carrier de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales para asegurar los más altos estándares de calidad y confiabilidad, y cumplir con las regulaciones y requerimientos. Todas las especificaciones están sujetas al cambio sin previo aviso de acuerdo con la norma de mejora continua de Carrier.

1. INICIO RÁPIDO	2
2. PANTALLA Y BOTONES	3
2.1 Pantalla	3
2.2 Botones	4
3. CÓMO UTILIZAR FUNCIONES BÁSICAS	5
3.1 Operaciones básicas	5
3.2 Función de Timer	6
4. CÓMO UTILIZAR LAS FUNCIONES AVANZADAS	7

1. INICIO RÁPIDO



Series RG56N



Series RG56V

* Funciones opcionales
Las funciones no están disponibles en el control remoto actual o no funcionan con su aire acondicionado.

PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR EL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

- El control remoto utiliza dos baterías alcalinas. (1.5 Volts).
- No utilice baterías viejas o de diferentes tipos, ya que puede causar un mal funcionamiento del control.
- Si no utiliza el control remoto por más de dos meses, por favor retire las baterías. De otra manera, si ocurre una fuga en las baterías, el control remoto puede dañarse.
- El tiempo promedio de vida de una batería es medio año. Reemplace las baterías cuando no se escucha un bip de la evaporadora o el indicador en el control remoto Δ no se ilumina.
- La distancia máxima de operación en el control remoto es aproximadamente de 8 metros.
- El transmisor del control remoto debe dirigirse hacia el receptor de la evaporadora cuando se presiona el botón de las funciones deseadas. Un sonido (bip) indicará que la señal fue recibida.
- Evite obstáculos como cortinas, puertas u otros materiales entre el control remoto y el receptor de la evaporadora, para evitar bloquear la señal del control remoto a la evaporadora.
- Evite luz solar directa en el receptor de la evaporadora, ya que puede interferir con la recepción de señal y el aire acondicionado puede no funcionar correctamente. Evite la luz solar directa utilizando cortinas.
- Mantenga el control remoto lejos del agua. No permita que el control remoto se caiga.
- Nunca utilice objetos con puntas filosas para presionar el botón en el control remoto.
- Prevenga que cualquier líquido caiga en el control remoto.
- Si otros equipos electrónicos reaccionan al control remoto , mueva esos equipos.
- No tire las baterías junto con la basura, consulte las regulaciones locales para deshacerse de ellas correctamente.




Desecho correcto de las baterías.

- Este dibujo localizado en las baterías adjuntas a su aire acondicionado es información sobre el desecho de sus baterías de acuerdo a la directriz de EUA 2013/56/EU artículo 20 anexo II.
- Una vez que las baterías ya no funcionan, se deben desechar por separado de la basura regular del hogar. Por favor, deseche las baterías correctamente en el centro de reciclaje de su localidad.



2.1 PANTALLA



Modo de visualización

Muestra el modo de operación actual. AUTO, COOL, DRY, HEAT (AUTO, ENFRÍAMIENTO, SECO, CALEFACCIÓN).

Indicador de transmisión

Este indicador se enciende cuando la transmisión a distancia transmite señales a la evaporadora.

Display de Temp./Timer

Muestra la temperatura asignada (17°C a 30°C) o ajuste el timer a (0-24h). Cuando se programa el modo de ventilador, no se mostrará ninguna temperatura.

Display ON/OFF

Este indicador se muestra cuando la unidad está operando.

Modo de Display (modo de Ventilador)

Display de velocidad del ventilador

La pantalla muestra la velocidad del ventilador. AUTO, HIGH, MED y LOW. La velocidad del ventilador es AUTO. Cuando el modo de operación está seleccionado tanto en AUTO como en SECO, no se mostrará ninguna señal en la pantalla.

Display de FOLLOW ME (SÍGUEME)

Se enciende cuando se presiona el botón de FOLLOW ME en modo de COOL o HEAT, la función de detección se activa y se muestra el indicador en la pantalla.


Display de TIMER (TEMPORIZADOR)

Esta área de la pantalla muestra los ajustes de TIMER. Esto es, si únicamente la función de Auto-on está establecida, se mostrará en la pantalla TIMER ON. Si únicamente la función de Auto-off está establecida, se mostrará TIMER OFF. Si ambas funciones están establecidas, se mostrará TIMER ON OFF.

Display de LOCK (BLOQUEO)

El display de Lock se muestra durante el modo de bloqueo.

2.2 BOTONES



NOTA:

1. Las ilustraciones anteriores muestran todas las funciones. Para el modelo actual, únicamente se muestran las partes relevantes.
2. El diseño de los botones puede ser ligeramente diferente del real.

CÓMO UTILIZAR LAS FUNCIONES BÁSICAS

3.1 OPERACIONES BÁSICAS

¡ ATENCIÓN Antes de la operación, por favor asegúrese que la unidad esté conectada y cuente con alimentación disponible.

Modo AUTO

Selecciónese modo AUTO → Establezca la temperatura deseada → Encienda el aire acondicionado

NOTA:
 1. En modo AUTO para el sistema de bomba de calor, el aire acondicionado puede seleccionar automáticamente el modo de Cool, Heat o Fan (Enfriamiento, Calefacción o Ventilador) detectando la diferencia entre la temperatura actual y la establecida.
 2. En el modo de AUTO para sistemas de enfriamiento, el aire acondicionado puede automáticamente seleccionar el modo de Cool o Fan detectando la diferencia entre la temperatura actual de la habitación y la temperatura establecida.
 3. La velocidad del ventilador no se puede ajustar en modo AUTO.

Modo COOL o HEAT (Frio o Caléf.)

Selecciónese modo COOL/HEAT → Ajuste la temperatura → Ajuste la velocidad del ventilador → Encienda el aire acondicionado

Modo DRY (Seco)

Selecciónese el modo DRY → Ajuste la temperatura deseada → Encienda el aire acondicionado

NOTA:
La velocidad del ventilador no puede ser ajustada en modo DRY ya que ha sido controlada de manera automática.

Modo FAN (Ventilador)

Selecciónese el modo de FAN → Establezca la velocidad deseada del ventilador → Encienda el aire acondicionado

3.2 FUNCIÓN DE TIMER

TIMER ON/OFF - Ajuste el tiempo en el que la unidad se apagará/encenderá automáticamente.

TIMER ON (Encendido)

Presione para iniciar la secuencia de ON.

Presione múltiples veces para establecer el tiempo deseado para encender la unidad.

Apunte con el control remoto a la unidad y espere 2 segundos, el TIMER ON será activado.

TIMER OFF (Apagado)

Presione para iniciar la secuencia de OFF.


Presione múltiples veces para establecer el tiempo deseado para apagar la unidad.

Apunte con el control remoto a la unidad y espere 2 segundos, el TIMER OFF será activado.

NOTA:

1. Cuando ajuste el TIMER ON o TIMER OFF, el tiempo incrementará en 30 minutos con cada vez que se presione el botón, hasta llegar a 10 horas. Después de 10 horas y hasta 24 horas, incrementa 1 hora cada vez que se presione el botón. (Por ejemplo, presione 5 veces hasta llegar a 2.5 horas, y presione 21 veces para llegar a 11 horas). El timer regresará a 0.0 después de 24.
2. Cancele la función ajustando el timer a 0.0 horas.

Ajuste de TIMER ON & OFF al mismo tiempo (ejemplo).



Ejemplo: Si el timer actual está a la 1:00PM, ajuste el timer con los pasos mencionados arriba, la unidad se encenderá 2.5 horas después (3:30PM) y se apagará a las 6:00PM.

CÓMO UTILIZAR LAS FUNCIONES AVANZADAS

Direct (Dirigir)

Presione el botón de Direct




La rejilla se moverá en ángulos de 6 grados con cada presión. Presione el botón hasta que se alcance la dirección deseada.

Presione el botón de Swing

Presione el botón de Swing por dos segundos

En modo AUTO para el sistema de bomba de calor, el aire acondicionado automáticamente seleccionará entre el modo de Cool, Heat, Fan (Enfriamiento, Calefacción o Ventilador) detectando la diferencia entre la temperatura actual de la habitación y la temperatura establecida.



La rejilla oscilará de arriba a abajo automáticamente cuando se presiona el botón de Swing. Presione nuevamente para detenerlo.



Mantenga presionado el botón por 2 segundos, la oscilación de la rejilla vertical se activará. (Depende del modelo)

Swing (Oscilación)

Presione el botón de Sleep (RG56N) bajo el modo de Cool/Heat (Enfriamiento/Calefacción)



La temperatura establecida aumentará o disminuirá 1°C por hora durante las primeras 2 horas. Después se mantiene con la nueva temperatura por 5 horas antes de apagarse.

Sleep

Esta operación de Sleep ahorra energía y mejora el confort sincronizándose con el metabolismo del cuerpo.

Presione el botón X-ECO (RG56V) bajo el modo Cool



La unidad regulará automáticamente la velocidad del ventilador y la rotación del compresor. La temperatura puede ser seleccionada entre 24°C -30°C en modo ECO. Esta función se deshabilitará después de 8 horas.

X-ECO o Sleep

Esta operación X-ECO y Sleep ahorra energía y mejora el confort durante la noche sincronizándose con el metabolismo del cuerpo.

Nota: La función X-ECO no es válida en sistemas múltiples.


Presione por más de 2 segundos bajo el modo de operación Cool/Heat para Sleep



La temperatura establecida aumentará (enfriamiento) o disminuirá (calefacción) a 1°C por hora durante las primeras dos horas. Después mantendrá la temperatura por 5 horas antes de apagarse.

Mi Modo

Presione este botón por dos segundos



La unidad memorizará el ajuste actual (modo, temp., ventilador).

La función de mi modo permite memorizar o restaurar sus ajustes favoritos (modo, temperatura y velocidad del ventilador). El ajuste inicial memorizado es el modo de AUTO, 26°C y ventilador en AUTO

Presione este botón



La unidad reestablecerá el último ajuste que usted realizó.

Follow Me o Fresh (Fresco)

Presione este botón bajo el modo de COOL o HEAT (ENFRIAMIENTO o CALEFACCIÓN)



El control remoto mostrará la temperatura actual en su ubicación y enviará esta señal a la evaporadora cada 3 minutos.

Presione este botón para activar el Follow Me. Esta función puede ajustarse a la temperatura de la habitación con precisión para darle un mayor confort.

Nota: Por favor coloque el control en una ubicación donde pueda asegurarse que la evaporadora recibirá la señal.

Presione el botón de LED



LED o Self Clean (Auto Limpieza)

Presione este botón para encender o apagar el display de la evaporadora.

Presione este botón por dos segundos



El ionizador o recolector de polvo de Plasma (depende del modelo) está ionizado.

Mantenga presionado este botón por 2 segundos, la función de fresh se activa y ayudará a remover el polen y las impurezas del aire. (Depende del modelo)

Presione esta botón bajo el modo de COOL o DRY por dos segundos




La unidad entrará en modo de ventilador bajo para secar el serpentín. El ciclo de limpieza toma de 15-30 minutos, después la unidad se apagará automáticamente.

Mantenga presionado el botón por 2 segundos, la unidad se limpiará por sí sola para prevenir el crecimiento de bacteria alrededor del intercambiador de calor (depende del modelo).

Turbo o Silencio


Presione este botón



La unidad operará a su mayor capacidad para alcanzar la temperatura deseada rápidamente.

Presione el botón para activar el Turbo. Esto permite que la unidad alcance la temperatura prestablecida en un corto tiempo. Presione de nuevo para deshabilitarla.

Presione este botón por 2 minutos



La unidad arrojará una ligera brisa para reducir al mínimo el ruido.

Mantenga el botón presionado por 2 segundos, la función de silencio se activa. (Depende del modelo). Nota: Debido a una baja velocidad de operación, puede resultar en capacidad insuficiente de enfriamiento y calefacción.

CÓMO UTILIZAR LAS FUNCIONES AVANZADAS

Freezing Point (Punto de congelación)

Presiona este botón dos veces bajo el modo de HEAT y 17°C.



La unidad operará a una velocidad alta del ventilador (mientras el compresor está encendido) con la temperatura automáticamente establecida en 8°C.

Nota: Esta función es para aire acondicionado con bomba de calor.
Presione este botón dos veces bajo el modo de HEAT y 17°C y activará la función de protección de congelación. Ayudará a mantener la habitación sobre 0°C (punto de congelación) en temporada de frío extremo. Presionar el botón de On/Off, Sleep, Mode, Fan y Temp. mientras opera, cancelará la función.

Modo Lock 1

Presione el botón de Direct y el de Swing al mismo tiempo por 2 segundos para activar la función de modo Lock 1.



Muestra el símbolo de LOCK

Entre en el modo de lock 1 presionando el botón de Direct y Swing a mismo tiempo durante 2 segundos. En el modo de Lock 1, ningún botón responderá excepto presionando los dos botones de nuevo para desbloquearlo.

Modo Lock 2

Presione los botones de TIMER ON y TIMER OFF al mismo tiempo por 2 segundos para activar la función del modo de Lock 2.




Muestra el símbolo de LOCK

Entre en el modo de lock 2 presionando el botón de TIMER ON y TIMER OFF al mismo tiempo durante 2 segundos. En el modo de Lock 2, ningún botón responderá excepto presionando los dos botones de nuevo para desbloquearlo.

Cool Only

Presione el botón de Modo y el botón de ventilador al mismo tiempo por 2 segundos.



Desactive el modo de HEAT presionando los botones de Mode y Fan al mismo tiempo por 2 segundos.
Recupere el modo de HEAT presionando los botones de Mode y Fan al mismo tiempo por 2 segundos de nuevo.